

KULLANIM KILAVUZU

BMW

ELV/ESL Emülatör




http://


www.nitrobilisim.com.tr

+0850 755 0230

BMW ELV/ESL Emülatör Bağlantı Şeması




BMW ELV/ESL Emülatör Bağlantı Şeması



BMW ELV/ESL Emülatör Bağlantı Şeması



Ok işareti ile gösterilen yerdeki soketin çıkıntılı kısmına, emülatörün siyah kablosu solda kalacak şekilde takılmalıdır.



USER GUIDE

BMW

ELV/ESL Emuator



<http://>


www.nitrobilisim.com.tr

+0850 755 0230

BMW ELV/ESL Emülatör Bağlantı Şeması



BMW ELV/ESL Emulator Connection Schema



BMW ELV/ESL Emulator Connection Schema



The black cable of the emulator should be attached to the protruding part of the socket at the location indicated by the arrow, so that the black cable of the emulator is on the left.

