

KULLANIM KILAVUZU

DTC ERASER

HATA KODU SİLME CİHAZI



www.nitrobilisim.com.tr

+0850 755 0230

Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için Hata Kodu Silici

- 1-Kontağı acın(Araç çalışmasın)
- 2-DTC Hata Kodu Siliciyi OBD soketine takın.
- 3-30 saniye bekleyin (DTC Hata Kodu silici sokette iken)
- 4-Kontağı kapatın
- 5-DTC Siliciyi soketten çıkartın
- 6-30 saniye bekleyin.
- 7-Aracınızı çalıştırın Bütün hata kodları silinmiş olacaktır



USER GUIDE

DTC ERASER

ERROR CODE ERASE DEVICE



www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230

Error Code Eraser for Euro 5 and Euro 6 Vehicles

- 1-Turn on the ignition (The vehicle does not start)
- 2-Plug the DTC Error Code Wiper to OBD socket.
- 3- Wait 30 seconds (with DTC Error Code eraser in socket)
- 4-Turn off the ignition
- 5-Remove DTC Wiper from socket Wait
- 6-30 seconds.
- 7-Start your vehicle All error codes will be deleted.

